



VANAF 2003 TOT 2014

Mercedes Vito



Lees voor de installatie eerst de algemene installatieprocedure

**ACHTERDEUR**



1. Verwijder de panelen van beide deuren van de achterdeur (maak eerst de vergrendelingsplaat van de handgreep los). 2. Plaats de boormal. De lengteas van de carrosserie bevindt zich op 32 cm van de onderste rand van de achterdeur (controleer of het plaatwerk niet voorbij de uitsparing van de plaat aan de kentekenplaat komt).



De getoonde positie is niet bindend en sluit andere mogelijke posities niet uit.

Lijn de verticale as (gestippelde lijn) uit met de rand van de achterdeur. Markeer de gaten van 9 mm.

*Ga verder met de stappen zoals beschreven in de algemene installatieprocedure.*

**ZIJPORTIER**



1. Verwijder de panelen van het zijportier en de zijkant. 2. Plaats de boormal. De as van de carrosserie bevindt zich op 7,5 cm boven de zwarte kunststof sierlijst (zie afbeelding 2).



De getoonde positie is niet bindend en sluit andere mogelijke posities niet uit.

Lijn de verticale as (gestippelde lijn) uit met de rand van de achterdeur. Markeer de gaten van 9 mm. *Ga verder met de stappen zoals beschreven in de algemene installatieprocedure.*

\* Let goed op bij het boren op de rand; controleer alvorens te boren of de kop van de pen M8 in de rand zit. Let bij het boren van het gat op de doorvoer van de noodkabel: boor alleen in het buitenste plaatwerk om de invoer van de kabel in het portier mogelijk te maken.