



VANAF 2008 TOT 2017

Peugeot Partner
Citroën Berlingo



Lees voor de installatie eerst de algemene installatieprocedure

ACHTERDEUR



1. Verwijder de panelen van beide portieren van de achterdeur. 2. Plaats de boormal. De lengteas van de carrosserie bevindt zich op 46 cm van de onderste rand van de achterdeur.



De getoonde positie is niet bindend en sluit andere mogelijke posities niet uit.

Lijn de verticale as (gestippelde lijn) uit met de rand van de achterdeur. Markeer de gaten van 9 mm.*

Ga verder met de stappen zoals beschreven in de algemene installatieprocedure.

ZIJPORTIER



1. Verwijder de panelen van het zijportier en de zijkant. 2. Plaats de boormal. De lengteas van de carrosserie bevindt zich op 10 cm van de behuizing van de portiergeleider (zie detail foto).



De getoonde positie is niet bindend en sluit andere mogelijke posities niet uit.

Lijn de verticale as (gestippelde lijn) uit met de rand van het zijportier. Markeer de gaten van 9 mm.*

Ga verder met de stappen zoals beschreven in de algemene installatieprocedure.

* Let goed op bij het boren op de rand; controleer alvorens te boren of de kop van de pen M8 in de rand zit. Let bij het boren van het gat op de doorvoer van de noodkabel: boor alleen in het buitenste plaatwerk om de invoer van de kabel in het portier mogelijk te maken.