



2014 T/M 2018

Opel Vivaro
Renault Traffic
Nissan Primastar



2016 TOT HEDEN

Fiat Talento

Lees voor de installatie eerst de algemene installatieprocedure

ACHTERDEUR



Verwijder de panelen van beide portieren van de achterdeur. De binnenhandgreep is met een geprofileerd staafje verbonden met het slot die in een oog past, zoals getoond in de afbeelding.



Plaats vervolgens de boormal en boor de gaten. De lengteas van de carrosserie bevindt zich op 33,3 cm van de onderste rand van de achterdeur. Lijn de verticale as (gestippelde lijn) uit met de rand van de achterdeur. Markeer de gaten van 9 mm.*

Voor een gemakkelijke toegang tot de montageplaats van het slot moeten de handgreep en het slot worden verwijderd. Draai vervolgens de bevestigingsschroeven van het standaard slot los.

Maak de in de afbeelding getoonde stangen los en draai de bevestigingsmoeren van de handgreep los. Verwijder de handgreep. Plaats de montageplaat en vermijd daarbij contact met de zitting van de handgreep.

Ga verder met de stappen zoals beschreven in de algemene installatieprocedure.

ZIJPORTIER



Verwijder de zijpanelen en de panelen van het schuifportier. Om de panelen te verwijderen moeten de binnenhandgreep (maak eerst de schroef onder het kapje los) en de knop van de vergrendeling worden losgemaakt.



Plaats de boormal. De as van de carrosserie bevindt zich op 24,5 cm van de rand van de portiergeleider. Lijn de verticale as (gestippelde lijn) uit met de rand van het portier. Markeer de gaten van 9 mm.*

Verwijder het slot van het portier door de drie Torx schroeven op de zijkant van het portier los te maken. Het volstaat het slot gewoon los te maken van het draagvlak, zonder het volledig te verwijderen. Op die manier wordt de minimum ruimte verkregen om de twee moeren vast te draaien.

Ga verder met de stappen zoals beschreven in de algemene installatieprocedure.

* Let goed op bij het boren op de rand; controleer alvorens te boren of de kop van de pen M8 in de rand zit. Let bij het boren van het gat op de doorvoer van de noodkabel: boor alleen in het buitenste plaatwerk om de invoer van de kabel in het portier mogelijk te maken.