



Opel Mavono (vanaf 2022)
 Citroën Jumper (vanaf 2006)
 Fiat Ducato (vanaf 2006)
 Peugeot Boxer (vanaf 2006)



Lees voor de installatie eerst
 de algemene installatieprocedure

ACHTERDEUR



Verwijder de panelen van beide portieren van de achterdeur. Plaats de boormal. De lengteas van de carrosserie bevindt zich op 66 cm van de onderste rand van de achterdeur (de onderkant van het slot moet samenvallen met de knik in het plaatwerk).



Lijn de verticale as (gestippelde lijn) uit met de rand van de achterdeur. Markeer de gaten van 9 mm.*

Ga verder met de stappen zoals beschreven in de algemene installatieprocedure.

ZIJPORTIER



Verwijder de panelen van het zijportier en de rechterzijde. Verwijder het plastic deksel om de toegang te krijgen tot de bevestigingszone van de montageplaat.

ZIJPORTIER



Plaats de boormal. De lengteas van de carrosserie bevindt zich op 41,5 cm van de rand van de portiergeleider (de onderkant van het slot moet samenvallen met de knik in het plaatwerk). Lijn de verticale as (gestippelde lijn) uit met de rand van het zijportier. Markeer de gaten van 9 mm.*



Boor midden op de knop m.b.v. een gatfrees van 50 mm een gat vanuit de laadruimte om de binnenstructuur met dubbel plaatwerk te verwijderen en voor het plaatsen van de montageplaat van de knop. Boor een geleidegat vanaf de buitenkant in het midden van de knop. **Wees uiterst voorzichtig en zorg dat u het buitenste plaatwerk niet bereikt en beschadigt.**



Maak het plaatwerk met de hiervoor bedoelde montageplaat vast.

Ga verder met de stappen zoals beschreven in de algemene installatieprocedure.

* Let goed op bij het boren op de rand; controleer alvorens te boren of de kop van de pen M8 in de rand zit. Let bij het boren van het gat op de doorvoer van de noodkabel: boor alleen in het buitenste plaatwerk om de invoer van de kabel in het portier mogelijk te maken.